


Replaces/Remplace/ Reemplaza GP76851

- Mixer Pressure Balance Kit (consists of GP800820 and GP77759) –
   1/2" Pressure balancing unit
- Kit d'équilibrage de pression de mélangeur (comprend GP800820 et GP77759) – unité d'équilibrage de pression de 1/2"
- Kit de regulación de presión de mezcladora (consiste de GP800820 y GP77759) unidad de regulación de presión de 1/2"



Appeler le 1-800-4KOHLER pour obtenir de l'information sur la garantie ou de l'aide. Para obtener información de la garantía o ayuda llame al 1-800-4KOHLER.

# KOHLER.com/serviceparts

1372022 KOHLER CO. KOHLER, WI 53044 USA Crafted in USA Fabriqué aux États-Unis Hecho en EE.UU.


- △ WARNING: Cancer and Reproductive Harm www.P65Warnings.ca.gov.
- ▲ AVERTISSEMENT: Cancer et Troubles de l'appareil reproducteur
  - www.P65Warningzs.ca.gov

    A ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo www.P65Warnings.ca.gov.






Service Kit Instructions Instructions pour le kit d'entretien Instrucciones para el kit de servicio




# Identify the O-rings / Identifier les Joints Toriques / Identifique los Arosellos

- □ Identify the O-rings by placing them on the above drawing.
- $\hfill \Box$  Identifier les joints toriques en les posant sur le schéma ci-dessus.
- □ Identifique los arosellos colocándolos sobre la ilustración anterior.




## Remove the Cap / Retirer le capuchon / Retire la tapa

- □ Turn OFF the water supply.
- □ Remove the valve trim.
- □ Note the position of the tab or the word "UP" on the cap.
- $\hfill \square$  Remove the screws.
- □ Style A: Remove the cap and adapter (if present).
- □ Style B: Remove the collar and cap.
- □ Couper l'alimentation en eau.
- □ Retirer la garniture de robinetterie.
- □ Noter la position de la patte ou du mot "UP" (Vers le haut) sur le capuchon.
- □ Retirer les vis.
- □ Style A: Retirer le capuchon et l'adaptateur (le cas échéant).
- □ Style B: Retirer le collier et le capuchon.
- □ Cierre el suministro de agua.
- □ Retire la guarnición de la válvula.
- □ Fíjese en la posición de la lengüeta o de la palabra "UP" en la tapa.
- □ Saque los tornillos.
- □ Estilo A: Retire la tapa y el adaptador (si hay uno).
- □ Estilo B: Retire el anillo y la tapa.



## Replace the Regulator / Remplacer le régulateur / Cambie el regulador

- ☐ Use a pliers to pull the regulator from the valve body. The old regulator may appear different than the new regulator.
- □ Install the new O-rings (D) into the oval grooves on the back of the new regulator.
- □ Remove any debris or buildup from inside the valve body with a clean, dry cloth.
- □ Align "COLD" on the regulator with the cold inlet and fully insert into the body. \*\*Sum supplied if your fall of the
- Utiliser une pince pour tirer sur le régulateur hors du corps de la vanne. L'ancien régulateur pourrait sembler être différent du régulateur neuf.
- □ Installer les joints toriques neufs (D) dans les cannelures ovales sur l'arrière du régulateur neuf.
- □ Retirer tous les débris ou accumulations de l'intérieur du corps de la vanne avec un chiffon propre et sec.
- □ Aligner la marque "COLD" (Froid) du régulateur sur le port d'entrée de l'eau froide et insérer entièrement dans le corps.
- Con unas pinzas saque el regulador del cuerpo de la válvula. Es posible que el regulador usado parezca distinto al nuevo.
- □ Instale los nuevos arosellos (D) en las ranuras ovaladas en la parte posterior del nuevo regulador.
- □ Con un paño limpio y seco retire todos los desechos o acumulaciones del interior del cuerpo de la válvula.
- □ Alinee la palabra "COLD" en el regulador con el puerto de entrada de agua fría, e introdúzcalo por completo en el cuerpo.



## Install the Cap / Installer le capuchon / Instale la tapa

### Style A


- □ Remove the old O-rings (A), (E), and (F). Install the new O-rings (A) and (E) into the adapter.
- □ Install and lubricate new O-rings (F) on the back of the cap.
- □ Position the adapter (if present) and new cap with "UP" oriented as previously noted.
- □ Position the O-rings (B) in between the circular grooves in the regulator and the adapter.
- Secure the cap with the screws.
- □ Turn ON the water supply and check for leaks.
- □ Position the handle on the stem to check proper operation.
- □ Reinstall the valve trim.

### Style A

- □ Retirer les anciens joints toriques (A), (E), et (F). Installer les joints toriques neufs (A) et (E) dans l'adaptateur.
- □ Installer et lubrifier les joints toriques neufs (F) sur l'arrière du capuchon.
- Positionner l'adaptateur (le cas échéant) et le capuchon neuf avec la marque "UP" (Vers le haut) dirigée tel que noté auparavant.
- $\hfill \square$  Positionner les joints toriques (B) entre les cannelures circulaires dans le régulateur et l'adaptateur.
- □ Ouvrir l'alimentation en eau et rechercher des fuites.
- □ Positionner la poignée sur la tige pour vérifier le bon fonctionnement.
- □ Réinstaller la garniture de robinetterie.

#### Estilo A

- □ Retire los arosellos usados (A), (E) y (F). Instale los nuevos arosellos (A) y (E) dentro del adaptador.
- ☐ Instale y lubrique nuevos arosellos (F) en la parte posterior de la tapa.
- □ Coloque el adaptador (si hay uno) y la nueva tapa con la palabra "UP" orientada como estaba anteriormente.
- □ Coloque los arosellos (B) entre las ranuras circulares en el regulador y el adaptador.
- □ Abra el suministro de agua y verifique que no haya fugas.
- Coloque la manija en la espiga para verificar el funcionamiento.
- Vuelva a instalar la guarnición de la válvula.



## Install the Cap / Installer le capuchon / Instale la tapa Style B

- □ Install and lubricate new O-rings (A) and (C) on the back of the cap.
- □ Position the cap with the tab oriented as previously noted.
- □ Install the collar (if present).
- □ Secure the cap with the screws.
- □ Turn ON the water supply and check for leaks.
- □ Position the handle on the stem to check proper operation.
- □ Reinstall the valve trim.

### Style B

- □ Installer et lubrifier les joints toriques neufs (A) et (C) sur l'arrière du capuchon.
- □ Positionner le capuchon avec la patte dirigée tel que noté auparavant.
- □ Installer le collier (le cas échéant).
- □ Sécuriser le capuchon avec les vis.
- Ouvrir l'alimentation en eau et rechercher des fuites.
- □ Positionner la poignée sur la tige pour vérifier le bon fonctionnement.
- Réinstaller la garniture de robinetterie.

### Estilo B

- ☐ Instale y lubrique nuevos arosellos (A) y (C) en la parte posterior de la tapa.
- □ Coloque la tapa con la lengüeta orientada como estaba anteriormente.
- □ Instale el anillo (si hay uno).
- □ Fije la tapa con los tornillos.
- □ Abra el suministro de agua y verifique que no haya fugas.
- Coloque la manija en la espiga para verificar el funcionamiento.
- Vuelva a instalar la guarnición de la válvula.

USA/Canada: 1-800-4KOHLER México: 001-800-456-4537 kohler.com